MOEBIUS

Moebius lubricating chart

OTTO FREI
510.832.0355
800.900.3734 (fax)
P.O. Box 796
126 Second St.
Oakland, CA 94604

Calibres	Pallet jewels	Escapement wheel	Balance staff	Centre wheel	Gear train	Barrel arbor	Spring (also in automatic)	Wall of the barrel	Automatic winding mechanism	Winding mechanism, hand setting, calendar
5 - 8¾ ‴	9010 8000	9010 8000	9010 8000	9020 8000	9010 8000	9020 8000	8030	8213 Brass. 8212 Alum. 8217	9010 9020 D/5	8030 8200 8300
9¾ - 12 ‴	9010 8000	9010 8000	9010 8000	9020 D/5 8141	9020 D/5 8141	9020 D/5 8141	8200	8213 Brass. 8212 Alum. 8217		8200 8300 D/5
13 - 18 ‴	9010 8000	9010 8000	9010 8000	D/5 8141	9020 D/5 8141	D/5 8141	8200	8213 Brass. 8212 Alum. 8217		8200 8300 D/5
Chronometers	9010 8000	9010 8000	9010 8000	D/5 8141	9020 D/5 8141	D/5 8141	8200	— —	— —	8200 8300
Alarm clocks	9020 8030	9020 8030	9020 8030	D/5 8141	D/5 8141	D/5 8141	8200	— —	— —	8200 8300
Clocks	9020 8030	9020 8030	9020 8030	D/5 8141	D/5 8141	D/5 8141	8200	— —	— —	8200 8300
Tower clocks	9020 8030	9020 8030	9020 8030	D/5 8141	D/5 8141	D/5 8141	8200	— —	— —	8200 8300
	Rotor	Click wheel	Gear train							
Quartz watches Quartz time pieces	Quartz Oil 9024	Quartz Oil 9027	Quartz Oil 9024	— —	— —	— —	— —	— —	— —	8200 8300